34. Tăng tốc máy tính bằng chức năng Prefetch

Khi bạn sử dụng hệ điều hành Windows XP, rất có thể bạn tắt chức năng **Prefetch** trong

Registry Editor nhằm mục đích tăng tốc cho máy tính của mình . Tuy nhiên nếu bạn muốn tăng

tốc hơn nữa máy tính của mình, bạn không nên tắt chức năng này bạn chỉ nên xóa nó.

Thủ thuật sau sẽ giúp bạn tự động xóa các tập tin được lưu trữ trong thư mục Prefetch khi ban

shutdown máy tính . Bạn mở notepad lên và chép đọan mã sau vào :

Dim fso

Set fso = Createobject("Scripting.FileSystemObject")

Dim MyVar

MyVar = MsgBox ("Xoa cac cache duoc luu tru trong Prefetch", 0, "Xoa Prefetch")

fso.DeleteFile("F:\WINDOWS\Prefetch*.*")

F: là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP. Bạn đặt tên cho tập tin này là clearprefetch.vbs

Tiếp theo bạn vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn phím Enter.

Chọn Computer Configuration chọn tiếp Windows Settings chọn Script (Startup/Shutdown) chọn

Shutdown.

Trong Shutdown Properties nhấn Add nhập đường dẫn của tập tin clearprefetch.vbs trong mục

Script Name và nhấn phím OK.

Như vậy từ đây về sau bạn có thể sử dụng chức năng **Prefetch** này được nhanh hơn mà không

phải tắt chức năng này.

35. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo

Bạn thường cài một số phần mềm trên máy tính của bạn mặc dù sau khi bạn sử dụng xong , có

thể bạn sẽ xóa phần mềm này đi , tuy nhiên rất có thể nó vẫn còn tồn tại trong danh sách Past

Items trong cửa sổ Customize Notifications.

Thủ thuật sau sẽ giúp bạn xóa bỏ danh sách này mà không cần các phần mềm trợ giúp nào .

Để xóa danh sách Past Items, bạn thực hiện các bước như sau:

Vào Start – Run gỏ regedit và nhấn phím Enter . Trong cửa số Registry Editor , bạn tìm khóa sau

 $HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explore r\\TrayNotify$

Ở cửa số phía bên phải màn hình , bạn tìm hai giá trị **IconStreams** và **PastIconsStream** .

Chọn hai giá trị này này và nhấn chuột phải chọn Delete để xóa bỏ hai giá trị trên . Thoát khỏi Registry Editor . Nhấn tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để mở Task Manager , chọn thanh

Processes , bạn tìm tập tin Explorer.exe và chọn tập tin này , chọn End Process . Trong Windows Task Manager , chọn File chọn New Task gỏ explorer và nhấn nút OK .

Nhấn chuột phải vào thanh TaskBar chọn Properties nhấn nút Customize để xem kết quả.

36. Error Code: 0x80004005 khi cài đặt Windows XP

Khi bạn nâng cấp hệ điều hành Windows 98/Me lên Windows XP hay cài đặt lại Windows XP ,

một thông báo như sau sẽ xuất hiện

A problem is preventing Windows from accurately checking the license for this computer. Error

Code: 0x80004005

Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM và khởi động lại máy tính . Vào Bios của mình để chọn Boot từ CDROM . Khi đó bạn nhận được thông báo như sau :

Press any key to boot from CD nhấn phím Enter . Chọn mục To repair a Windows XP installation

using Recovery Console, press R. để bắt đầu với Recovery Console.

Sau khi bạn nhập password của người quản trị hệ thống (Administrator)

Bạn gỏ như sau : cd %SystemRoot%\System32 và nhấn phím Enter .

Go Ren <tên tập tin.phần mở rộng> <tên tập tin.old>

Sau đây là một số tập tin mà bạn cần đổi tên : Wpa.dll , Pidgen.dll , Actshell.html , Licdll.dll ,

Regwizc.dll, Licwmi.dll, Wpabaln.exe

Gỏ D: và nhấn Enter (chẳng hạn D: là ổ đĩa CDROM của bạn) . Gỏ CD I386 nhấn phím Enter .

expand licwmi.dl %systemroot%\system32 nhấn Enter.

expand regwizc.dl_ %systemroot%\system32 nhấn Enter.

expand licdll.dl_ %systemroot%\system32 nhấn Enter.

expand wpabaln.ex_ %systemroot%\system32 nhấn Enter.

expand wpa.db %systemroot%system32 nhấn Enter

expand actshell.ht %systemroot%\system32 nhấn Enter.

copy pidgen.dll %systemroot%\system32 nhấn Enter.

Gỏ tiếp Exit và khởi động lại máy tính.

37. Procedure Entry Point Not Found in Msycrt.dll File

Khi bạn mở máy tính của mình thông báo lỗi sau sẽ xuất hiện

Lsass.exe: Entry Point Not Found

The procedure entry point _resetstkoflw could not be located in the dynamic link library Msvcrt.dll.

Services.exe: Entry Point Not Found

The procedure entry point _resetstkoflw could not be located in the dynamic link library Msvcrt.dll.

Lổi này nguyên nhân là do tập tin Msvert.dll bị hư hoặc bị thay đổi.

Bạn vào Recovery Console gỏ CD System32 và nhấn phím Enter.

Go tiếp ren msvcrt.dll msvcrt.old và nhấn phím Enter . Go ổ đĩa CD Windows XP:\cd \i386 và

nhấn Enter.

Tiếp tục bạn gỏ expand msvcrt.dl_ E:\Windows\System32 và nhấn phím Enter

38. Windows Media Player cannot find the specified file. Error code 0xC00D1197

Khi bạn nhận được thông báo lỗi như trên bạn vào Registry Editor và tìm đến khóa

 $HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Control \ Media Resources \ mci$

Bạn tìm khóa cdaudio và xóa khóa cdaudio này và khởi động lại máy tính.

39. An unexpected error occurred

Khi bạn vào Properties của chức năng Network Connection , khi đó bạn nhận được thông báo lỗi

như trên .

Vào Start - Run go regsvr32 %SystemRoot\System32\netshell.dll nhấn OK hai lần

Bây giờ bạn thử mở lại lần nữa , nếu vẫn không được bạn làm như bước trên nhưng lần này là tập tin ole32.dll

40. Kernel32.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the

inconvenience

Khi bạn nhận được thông báo như trên nguyên nhân là do các virus như Worm Badtrans.b,

Backdoor.G_Door, Glacier Backdoor, Win 32.Badtrans.29020 và một số biến thể khác lây nhiễm

vào máy tính của bạn , bởi vì trên hệ điều hành Windows không bao giờ có tập tin Kernel32.exe .

Đây chính là con Backdoor dùng để lấy password của bạn , thay đổi Registry hoặc Shutdown máy tính .

41. Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\Drivers\Ntfs.sys

Khi bạn chuyển 1 partition từ FAT32 sang NTFS bằng dòng lệnh convert, khi đó ban khởi đông

lại máy tính thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện , nguyên nhân do tập tin ntfs.sys trong máy tính

của bạn có thể bị hư.

Vào Recovery Console bạn gõ như sau : cd windows\system32\drivers nhấn Enter Gỏ tiếp ren ntfs.sys ntfs.old nhấn Enter

Go copy E:\i386\ntfs.sys C:\Windows\System32\Drivers nhấn Enter.

Lưu ý : E là ổ đĩa CDROM và C là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành

42. The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt

Khi bạn mở máy của mình sau khi qua quá trình Boot Loader, thông báo lỗi như trên sẽ xuất

hiện .

Vào Recovery Console để kiểm tra ổ cứng của mình có lỗi hay không , gỏ chkdsk /r nhấn Enter .

Go cd system32 nhấn Enter . Go tiếp ren c_1252.nls c_1252.old nhấn Enter . expand E:\i386\c 1252.nl C:\Windows\System32 nhấn Enter

Lưu ý : E là ổ đĩa CDROM và C là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành

43. Error loading GDI.EXE. You must reinstall Windows. (98SE/Me)

Nguyên nhân của lỗi này là do thư mục Fonts của bạn đã bị xóa , để giải quyết lỗi này bạn phải

đặt đĩa mềm khởi động hoặc CDROM vào máy tính của bạn , chọn chế độ Command Prompt

Only:

Trong Windows 98 SE ban go:

md c:\windows\fonts

attrib +s c:\windows\fonts

extract /a d:\win98\win98 22.cab *.fon /l c:\windows\fonts

extract /a d:\win98\win98 22.cab *.ttf /l c:\windows\fonts

Trong Windows Me:

md c:\windows\fonts

attrib +s c:\windows\fonts

cd\windows\options\install

extract /a win_17.cab *.fon /l c:\windows\fonts

extract /a win_19.cab *.ttf /l c:\windows\fonts

Mổi hàng bạn đều nhấn phím Enter để thực hiện câu lệnh . C là ổ đĩa cài hệ điều hành và D là ổ

đĩa CDROM

44. An error occurred copying file cdrom.sys to C:\\$win_nt\$.~bt\cdrom.sys. The file is missing.

Khi bạn nâng cấp Windows XP có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như trên : Bạn vào Start - Run gõ msconfig nhấn OK

Trong thanh General chọn Selective Startup và xóa hai mục autoexec.bat và config.sys nhấn OK

Khởi động lại máy tính và tiến hành cài đặt lại hệ điều hành Windows XP.

45. STOP: 0x00000079 (0x00000003, parameter2, parameter3, parameter4). MISMATCHED HAL

Khi bạn cài đặt Windows XP (trong máy của bạn có Windows Server 2003 rồi) có thể ban sẽ

nhận được thông báo lỗi như trên:

Đặt đĩa CD Windows Server 2003 vào . Vào chế độ Recovery Console gõ c: nhấn Enter

Go ren ntldr oldntldr nhấn Enter

Gõ copy E:\i386\ntldr nhấn Enter. Thoát khỏi Recovery Console bằng lệnh Exit.